その他第

バソコンへのファイル転送	98
カメラの設定を変更・確認する	. 100
ブザー音の設定を変更する	. 100
オートパワーオフの設定を変更する.	. 101
カメラの設定内容を記憶する	. 102
内蔵メモリーのフォーマット	
表示言語を変更する	
ビデオ方式を変更する	. 105
画像確認時間を変更する	
液晶モニターの画面表示を変更する.	
設定内容を初期状態に戻す	. 108
ファイル名の設定方法を変更する	. 109
DISPLAYボタンを使った	
電源オン/オフの設定	
バージョンを確認する	
リモートコントローラーの使い方	. 112
撮影する	
再生する	
消去する	
別売り品について	
使用上のご注意	
お手入れと保管についてのご注意	
故障かなと思う前に	
海外旅行にお持ちになる方へ	
アフターサービスについて	
主な仕様	
記録枚数について	
リコー修理受付センター	. 128
リコーお客様相談室	. 129

パソコンへのファイル転送

記録したファイルをパソコンでご使用になるときは、本機対応のパソコン接続 キット (Win/Mac 用) (PK-5< 別売り >) が必要です。



・操作方法については、本機に対応のパソコン接続キット(Win/Mac 用) (PK-5< 別売り>)に付属の使用説明書をご覧ください。

準備するもの

項目	型名	備考
パソコン接続キット (Win/Mac用)	PK-5	本機に対応した専用のソフトウェアです。 同梱内容 ・Windows/Macintoshソフトウェア ・RDC-5000シリーズ専用RS232Cケーブル ・Macintosh変換アダプター ・USBケーブル (Windows98プレインストール/MacOS8.5以降 対応)

動作環境

Windows をお使いの方

・基本ソフトウェア : Microsoft®Windows®95/98/NT4.0(日本語版) ・パソコン本体 : Windows95/98/NT4.0 が動作するパソコン

• CPU : 486DX 以上(推奨 Pentium 以上) : 16MB以上(推奨32MB以上) ・メモリ

・インストール時のハードディスクの空き容量

:6MB以上

・ディスプレイ解像度 : 640 × 480 ドット以上 (推奨 800 × 600 ドット以上)

: 256 色以上(推奨65,000 色以上) ・表示色

・キーボード、マウス

: Windows95/98/ NT4.0対応の、本体に接続可能なキーボー

ドおよびマウスに準じたデバイス

・CD-ROM ドライブ : Windows95/98/NT4.0 で使用可能な CD-ROM ドライブ

補足 ・WindowsNT3.51 では動作しません。

・Windows3.1 では動作しません。

Macintosh をお使いの方

:ノート型またはデスクトップ型の MacintoshII シリーズ以上 Macintosh 本体

· CPU : 68030 以上または PowerPC

: 漢字 Talk7.5 以上 ·OS

・内蔵メモリ : 24MB 以上

: 圧縮ユーティリティーを使用せずに、アプリケーション ・必要メモリ

メモリとして 16MB 以上 (推奨 32MB 以上)

・インストール時のハードディスクの空き容量

: 6MB以上

・ディスプレイ解像度

: 640 × 480 ドット以上(推奨800 × 600 ドット以上)

• 表示色 : 256 色以上(推奨32.000 色以上)

・キーボード、マウス

: ご使用のMacintosh対応の、接続可能なキーボードおよび

マウスに準じたデバイス

・CD-ROM ドライブ :ご使用の Macintosh 本体で使用可能な CD-ROM ドライブ

: QuickTime2.5以上 QuickTime

パソコン上でのファイルの取扱いについて

Windows95/98/NT4.0をご使用のとき、スマートメディア内のファイルをパソコン 上で削除、またはごみ箱を空にしても削除できない場合があります。

このようなときは、「ごみ箱のプロパティーダイアログの「オプションータブか ら「ドライブごとに構成する」ボタンを選択し、次にスマートメディアが挿入さ れているドライブのタブから「ごみ箱にファイルを移動しないで、削除と同時に ファイルを消す」ボックスをチェックしてからファイルを削除してください。



· 「オプション] タブの 「全ドライブで同じ設定を使う」ボタンを選択す ると、他のドライブ(ハードディスクやフロッピーディスクなど)にあ るファイルも、いったん削除するとすぐにファイルが消えてしまうので 元に戻せなくなります。十分にご注意ください。



〈補足〉・削除したいファイルを選択し、 [Shift] キーと [delete] キーを同時に押 すか、「Shift] キーを押しながらファイルをごみ箱へドラッグ&ドロッ プレても削除することができます。

スマートメディアのフォルダ名について

フォルダ名は、数字3文字+英数字5文字で構成されています。フォルダ名を変 更した場合は、カメラで再生できなくなることがあります。


カメラの設定を変更・確認する

このカメラでは、使いかたに合わせて「ブザー音」、「オートパワーオフ」、「LANGUAGE」、「ビデオ方式」、「モード保持」などの各設定を変更、確認できます。

ブザー音の設定を変更する

このカメラでは、記録時に「ピッ」という確認のためのブザー音が鳴ります。ブザー音が鳴らないようにしてお使いになるときは、次のように操作します。

- ●モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。
 - (補足)・操作を取り消すときは、モードダイヤルを回します。
- ボタンや ボタンを押して[ブザー音] を選びます。






③ ENTER ボタンを押して、[OFF]を選びます。

ブザー音が鳴らなくなります。 設定が終了したら、モードダイヤルを回して 他のモードに切り替えます。

補足・ブザー設定を[OFF]にしても、 「ピピピピピッ」というエラーのため のブザー音は消音されません。



設定を戻すとき

同様の操作を行い、手順 ③ のブザー音で [ON] を選びます。ブザー音が鳴るようになります。


オートパワーオフの設定を変更する

記録モードや再生モードのとき、設定された時間カメラの操作(ボタンやスイッ チの操作)をしないと、節電のためにオートパワーオフが働きます。オートパ ワーオフの設定を変更してお使いになるときは、次のように操作します。

●モードダイヤルを「SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。

補足・操作を取り消すときは、モードダイ ヤルを回します。

がタンや ボタンを押して「オートパ ワーオフ 1 を選びます。



2/4 オートパワーオフ 1分 LANGUAGE 日本語 ビデオ方式 NTSC バージョン表示 カクテイ:ENTER

③ ENTERボタンを押して、設定時間(1分・ 3 分・5 分・OFF) を選びます。 設定が終了したら、モードダイヤルを回して 他のモードに切り替えます。

(補足)・オートパワーオフが働かないように してお使いになるときは、「OFF]を 選びます。

2/4 オートパワーオフ 3分 LANGUAGE 日本語 ビデオ方式 NTSC バージョン表示 カクテイ:ENTER

設定を戻すとき


同様の操作を行い、手順 **3** のオートパワーオフで設定時間を変更します。

- 〈補足〉・オートパワーオフが働いて電源が切れたときは、電源を再投入してくだ さい。
 - ・オートパワーオフを設定しても、ACアダプター(別売り)を使用して いるときは、オートパワーオフは働きません(インターバル撮影は除 <)

カメラの設定内容を記憶する

モード保持は、電源を切ったときでも、カメラの設定内容をそのまま保持してお くための機能です。各設定内容を記憶し、次回電源を入れたときもその設定内容 が保持されています。次の設定内容を保持できます。

- ・フラッシュ(P.52) ・露出補正(P.55)
- ・ホワイトバランス(P.57)
- ・記録モード(P.44) ・日付入れ撮影(P.63) ・LANGUAGE(P.104)
- ・カード/内蔵(P.42)・Sモード(P.69) ・フォーカス(P.61)
- ・ソフトモード(P.68)・オートブラケット(P.70)
- ●モードダイヤルを「SETUP 1に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。
 - **補足**・操作を取り消すときは、モードダイ ヤルを回します。



② ボタンや ボタンを押して「モード保 持設定1を選び、ENTERボタンを押し ます。

設定メニューが表示されます。

補足〉・操作を取り消すときは、MENU ボタ ンを押します。SET UPメニューに戻 ります。



- 3 ボタンや ボタンを押して、モード保 持を設定する項目を選びます。
 - 1/3 フラッシュ OFF 露出補正 OFF ホワイトバランス OFF 記録モード OFF モドル:MENU カクテイ:ENTER
- 4 ENTER ボタンを押して、「ON)を選び ます。

モード保持が設定されます。続けて他の項目も 設定するときは、手順❸・❹を繰り返します。

モード保持を設定した項目の内容は、電源を 切っても保持されます。

	1/3
フラッシュ	OFF
露出補正	OFF
ホワイトパランス	ON
記録モード	OFF
モドル:MENU カクテ・	1:ENTER

動設定を確認後、MENUボタンを押します。 SET UPメニューに戻ります。モードダイヤル を回して他のモードに切り替えます。

設定を戻すとき

同様の操作を行い、手順 ❹ で [OFF]を選びます。電源を切ると、設定内容が戻ります。

内蔵メモリーのフォーマット


内蔵メモリーをフォーマット(初期化)します。




- ・内蔵メモリーをフォーマットすると、内蔵メモリー内に記憶されているすべてのファイルが消去されます(プロテクトやシークレットが設定されたファイルも消去されます)。必要なファイルは、スマートメディアにコピーしてから内蔵メモリーをフォーマットしてください。 P.83「ファイルをコピーする」
- モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。
 - (補足)・操作を取り消すときは、モードダイヤルを回します。
- ② ボタンや ボタンを押して [フォーマット]を選び、ENTER ボタンを押します。

設定メニューが表示されます。

- 補足 ・操作を取り消すときは、MENU ボタンを押します。SET UP メニューに戻ります。
- ボタンや ボタンを押して [内蔵メモリー を選び、ENTERボタンを押します。







◆ レリーズボタンを押します。 「フォーマット中」とメッセージが表示され、 内蔵メモリーがフォーマットされます。

フォーマットが終了すると、SET UPメニューに戻ります。モードダイヤルを回して他のモードに切り替えます。

内蔵メモリー

フォーマットしますか?


決定: レリーズ 取消: MENU

表示言語を変更する

液晶モニターに表示される情報を、日本語表示または他の言語に切り替えて利用できます。

●モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。

(補足)・操作を取り消すときは、モードダイヤルを回します。



- ボタンや ボタンを押して [LANGUAGE]を選び、ENTERボタンを 押します。
 - 補足 ・操作を取り消すときは、MENU ボタンを押します。SET UP メニューに戻ります。
- ずタンや ボタンを押して表示する言語を選び、ENTER ボタンを押します。 表示言語が変更され、SET UPメニューに戻ります。

設定が終了したら、モードダイヤルを回して 他のモードに切り替えます。

日本語表示に戻すとき

SET UP メニューの上から 6 段目(全言語共通)の[LANGUAGE]を選び、ENTERボタンを押します。設定メニューの最上段で言語(例:英語のときは[JAPANESE])を選ぶと日本語表示に戻ります。



JAPANESE
ENGLISH
GERMAN
FRENCH

MENU[SET UP]

FORMAT
DATE SETTING: 1999/ 9/15

KEEP SETTING
BEEP SOUND : ON
AUTO POWER OFF: 1MIN
LANGUAGE : ENGLISH
VIDEO OUT MODE: NTSC

VERSION

SEL.: ENTER

設定を戻すとき


同様の操作を行い、手順 3 で他の言語を選びます。液晶モニターの表示が 変わります。

〈補足〉・言語設定の変更内容を保持するときは、モード保持を設定してくださ い。 P.102「カメラの設定内容を記憶する」

ビデオ方式を変更する

海外旅行などで撮影したファイルをテレビで再生するとき、テレビ方式が日本の テレビ方式(NTSC方式)と異なることがあります。このようなときにビデオ方 式を切り替えて使用します。

- 参照 ・接続のしかた P.75「テレビに接続する」
 - ・テレビ方式について P.122「海外旅行にお持ちになる方へ」
- ●モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。
 - 補足・操作を取り消すときは、モードダイ ヤルを回します。
- がタンや ボタンを押して「ビデオ方 式 1 を選びます。



2/4 オートパワーオフ 1分 LANGUAGE 日本語 ビデオ方式 NTSC パージョン表示 カクテイ:ENTER

③ ENTER ボタンを押して、「NTSC] また は「PAL]を選びます。

ビデオ方式が変更されます。

設定が終了したら、モードダイヤルを回して 他のモードに切り替えます。

2/4 オートパワーオフ 1分 LANGUAGE 日本語 PAL ビデオ方式 パージョン表示 カクテイ:ENTER

設定を戻すとき

同様の操作を行い、手順 3 で他のビデオ方式を選びます。


- (補足)・PALに設定したときは、ビデオプリンターなどのモニターとしてご使用 になれません。
 - ・PAL 方式に設定してビデオ接続ケーブルを接続したときは、液晶モニ ターには画面表示されません。

画像確認時間を変更する

静止画や文字の撮影では、レリーズボタンを押した後、撮影画像を液晶モニター に表示することができます。この撮影後の画像確認の時間を、0秒、1秒、2秒、 3秒から選択できます。

● モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。

(補足)・操作を取り消すときは、モードダイ ヤルを回します。



② ボタンや ボタンを押して「画像確認 時間1を選びます。



3 ENTER ボタンを押して、画像確認時間 (0秒・1秒・2秒・3秒)を選びます。 設定が終了したら、モードダイヤルを回して 他のモードに切り替えます。

(補足)・画像確認時間が0秒のときは、撮影 画像は表示されません。撮影後、すぐ に記録されます。



設定を戻すとき


同様の操作を行い、手順3の画像確認時間で「0秒」を選びます。

液晶モニターの画面表示を変更する

記録モードでは、電源を入れると同時に液晶モニターが画面表示されます。液晶 モニターを利用しない場合は、電源投入時に画面表示されないよう設定すること ができます。 電池の消耗を防ぐことができます。

● モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。

補足・操作を取り消すときは、モードダイヤルを回します。



ボタンや ボタンを押して[LCD初期 表示]を選びます。



③ ENTER ボタンを押して、[OFF]を選びます。

記録モード時、電源を入れたときに液晶モニターは画面表示されなくなります。DISPLAYボタンを押して、画面表示を切り替えてください。 P.41「 液晶モニターの表示について」



設定が終了したら、モードダイヤルを回して 他のモードに切り替えます。

設定を戻すとき

同様の操作を行い、手順 ❸ の LCD 初期表示で「ON] を選びます。


設定内容を初期状態に戻す

日付とパスワードを除いたすべての設定内容をリセットします。

・モード保持設定で設定した内容も、初期状態に戻ります。

● モードダイヤルを「SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。

(補足)・操作を取り消すときは、モードダイ ヤルを回します。



② ボタンや ボタンを押して「設定初期 化 1 を選び、ENTER ボタンを押します。

補足〉・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。SET UPメニューに戻 ります。



ひリーズボタンを押します。 設定内容が初期状態になります。 初期状態に戻しても、記録されているファイ ルは消えません。

設定初期化が終了すると、SET UPメニューに 戻ります。モードダイヤルを回して他のモー ドに切り替えます。

設定初期化しますか? 決定:レリーズ 取消: MENU

ファイル名の設定方法を変更する

記録先がスマートメディアの場合、撮影時に自動的に付けられるファイル名を連 番にするかどうか設定できます。

連続 No. が ON のとき

ファイルには、R0010001 ~ R9999999 のファイル名が付きます。

カメラは、最後に割り当てたファイル名を記憶しているため、新しいスマートメ ディアをセットしても、次に撮影した画像には続きの番号を割り当てます。

ただし、スマートメディア内に、カメラが記憶しているファイル名より大きな番 号がある場合は、スマートメディア内の続きの番号を割り当てます。

- *別のスマートメディアをセットしても、続きのファイル名が付きます。ファイル名が重 複することはありません。
- * 1枚のスマートメディア内でファイル名が連続しないことがあります。
- *連続No.を初期状態に戻すには、設定初期化(P.108)を行い、画像の入っていないス マートメディアをセットしてください。

連続 No. が OFF のとき

ファイルには、RIMG0001 ~ RIMG9999のファイル名が付きます。


新しいスマートメディアをセットすると、RIMG0001から順にファイル名を割り 当てます。記録済みのスマートメディアをセットした場合は、スマートメディア 内の続きの番号を割り当てます。

- *スマートメディアごとに、RIMG0001から順にファイル名が付きます。
- *ファイル名がRIMG9999になったときは「FILE NUMBER OVER」と表示され、これ以 上記録することはできません。 P.8 「 警告表示と対処法」

- (補足)・記録先がスマートメディアの場合のみ、ファイル名を連番にするかどう か設定できます。内蔵メモリーの場合は、RIMG0001から順にファイル 名が付けられます。
 - ・ファイル名を連番 (連続 No. が ON のとき)にしておくと、ファイル名 が重複しないため、デジタルプリントサービスでプリントしたり、パソ コンでまとめて管理するときに便利です。
- モードダイヤルを「SETUP つに合わせます。 SET UP メニューが表示されます。



(補足)・操作を取り消すときは、モードダイ ヤルを回します。



② ボタンや ボタンを押して [^[MD] 連続 No.] を選びます。



③ ENTERボタンを押して、[OFF]を選びます。

OFFにすると、撮影したファイルにはRIMG0001 から順にファイル名が付けられます。

設定が終了したら、モードダイヤルを回して 他のモードに切り替えます。



設定を戻すとき


同様の操作を行い、手順 3 の連続 No. で [ON]を選びます。


DISPLAY ボタンを使った電源オン / オフの設定

DISPLAYボタンを使って、カメラの電源オン/オフの切り替えをするときは、次のように設定します。

● モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。

(補足)・操作を取り消すときは、モードダイヤルを回します。







③ ENTERボタンを押して、「ON]を選びま す。

設定が終了したら、モードダイヤルを回して 他のモードに切り替えます。

モードダイヤルが「 🗖 1のとき、DISPLAY ボ タンを2秒以上押すとカメラの電源が入り、 再度 DISPLAY ボタンを押すと電源が切れま す。 P.41



設定を戻すとき

同様の操作を行い、手順 3 の DISP PW で [OFF]を選びます。

バージョンを確認する

お持ちのカメラの現バージョンを確認することができます。

●モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。


補足・操作を取り消すときは、モードダイ ヤルを回します。

❷ ボタンや ボタンを押して[バージョ ン表示] を選び、ENTER ボタンを押し ます。

バージョン情報が表示されます。

3 バージョンの確認後、MENUボタンを押 します。

SET UP メニューに戻ります。 モードダイヤル を回して他のモードに切り替えます。





リモートコントローラーの使い方

リモートコントローラー(DR-3)を使用して記録や再生など、離れたところから 操作することができます。




・リモートコントローラーの受信部は、レンズ右側にあります。受信部に 向けて、リモートコントローラーを操作してください。

- (補足)・電池の交換やお手入れ方法などは、リモートコントローラーに付属の説 明書をご覧ください。
 - ・リモートコントローラーを操作する場合、一部カメラ本体で行った操作 と異なることがあります。リモートコントローラーをお使いになるとき は、以降の方法で操作してください。


撮影する

リモートコントローラーを使って撮影します。離れた位置や固定した位置にカメ ラを設置して使用するときに便利です。

せ、CARD/IN ボタンを押して記録先を 選びます。



2 構図を決め、リモートコントローラーの RELEASE ボタンを押します。 カメラの記録モードが静止画モードの場合は、 セルフタイマーランプが点灯し、約2秒後に記 録を開始します。また、連写モードの場合は、 RELEASEボタンを押した後、すぐに記録を開 始します。



(補足)・ズームボタンで、被写体の大きさを 変更できます。「▲」ボタンを押すと被 写体が大きくなり、「4フボタンを押す と小さくなります。

露出補正を設定するとき

設定に入る

リモートコントローラーの EV(+/-)ボタンを押します。

補正値を設定する

FWD()ボタンやREV()ボタンで補正値を変更し、ENTERボタンを押します。 RELEASE ボタンを押して撮影してください。

設定を解除する

補正値を±0.0に設定します。

マニュアルフォーカスで撮影するとき

モードに入る

リモートコントローラーの ERASE ボタンを押します。

ピントを合わせる

FWD()ボタンや REV()ボタンでピントを調整します。 RELEASE ボタンを押して撮影してください。

モードを解除する

再び、ERASE ボタンを押します。


再生する


記録したファイルをリモートコントローラーを使って再生します。

最後に記録したファイルが再生されます。

参照 P.74「再生画面について」

② リモートコントローラーの FWD()ボタンやREV()ボタンを押して、ファイルを選びます。







拡大して表示するとき(ズーム再生)

モードに入る

リモートコントローラーの PROGRAM ボタンを押します。

再生位置を移動する

FWD()ボタンや REV()ボタンを押します。

モードを解除する

ENTER ボタンを押します。通常の再生画面で表示されます。

画面を分割表示するとき(分割再生)

モードに入る

リモートコントローラーの MULTI ボタンを押します。

選択ファイルを移動する

FWD()ボタンや REV()ボタンを押します。

モードを解除する

ENTER ボタンを押します。選択されていたファイルが通常の再生画面で表示されます。

消去する

記録したファイルをリモートコントローラーを使って消去します。




・消去したファイルは復元できません。ファイルの内容を十分に確認して から消去してください。


● カメラのモードダイヤルを [**血**] に合わせ、CARD/IN ボタンを押して消去先を選びます。

消去メニューが表示されます。

(補足) ・操作を取り消すときは、モードダイヤルを回します。

② リモートコントローラーの FWD()ボタンや REV()ボタンを押して [1コマ消去]を選び、ENTER ボタンを押します。ここでは、消去メニューで[1コマ消去]を選び、1コマずつ消去する操作を行います。






- ③ リモートコントローラーのFWD()ボタンやREV()ボタンを押して、消去するファイルを選びます。
 - 補足・操作を取り消すときは、カメラ本体の MENU ボタンを押します。消去メニューに戻ります。



◆ リモートコントローラーのRELEASEボタンを押します。

ファイルが消去されます。続けて消去すると きは、手順 **③・④** を繰り返します。

消去が終了したら、モードダイヤルを回して 他のモードに切り替えます。



全ファイルを消去するとき

全消去メニューに入る

手順 ② で 「全消去] を選びます。

ファイルを消去する

RELEASE ボタンを押します。

操作を取り消すときは、カメラ本体の MENU ボタンを押します。

複数ファイルを消去するとき

選択消去メニューに入る

手順 ② で 「選択消去] を選びます。

ファイルを指定する

FWD()ボタンやREV()ボタンを押して消去するファイルを選び、ENTERボタンを押します。

ファイルを消去する

RELEASE ボタンを押します。

操作を取り消すときは、カメラ本体の MENU ボタンを押します。

別売り品について

	商品名	型名	備考
ACアダフ	[†] ター	AC-3	家庭用コンセントから直接電源を供給すると きに使います。 P.29「コンセントで使う」
リモート	コントローラー	DR-3	遠隔操作による記録・再生が行えます。
パソコン	接続キット	PK-5	記録したファイルをパソコンで使用するとき
(Windov	vs/Macintosh用)		の専用ソフトウェアです。
			<同梱内容>
			・Windows/Macintoshソフトウェア
			・RDC-5000シリーズ専用RS232Cケーブル
			・Macintosh変換アダプター ・USBケーブル
			(Windows98プレインストール/MacOS8.5以降
			対応)
スマート	メディア		薄さ0.76mm、切手とほぼ同じサイズの記録メ
			ディアです。
	43.4	FS-4	画質モードが1800Nモードで、最大約9枚記録
	4M		できます。
	8M	FS-8	画質モードが1800Nモードで、最大約19枚記録
	OIVI		できます。
	16M	FS-16	画質モードが1800Nモードで、最大約38枚記録
	TOIVI		できます。
	32M	FS-32	画質モードが1800Nモードで、最大約76枚記録
	02111		できます。
	64M	FS-64	画質モードが1800Nモードで、最大約153枚記
			録できます。
PCカード	アダプター	FS-B53	スマートメディアをパソコンのPCカードスロッ
		F0 D40	トに直接セットできるカードアダプターです。
フロッヒ・	ーディスクアダプター	FS-B10	スマートメディアをパソコンのフロッピーデ
			│ィスクドライブに直接セットできるフロッピ │一ディスクアダプターです。
			-,,1,7,7,7,7,7,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

- ・Microsoft、MS、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・Macintoshは、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- ・Smart Media™ は株式会社東芝の商標です。
- ・会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

使用上のご注意

このカメラは防水ではありません。水、雨、飲み物などがかからないよう十分に注意してください。水滴がかかったと思われるときは、リコー修理受付センターにご相談ください。

カメラを落としたり、衝撃を与えないよう十分に注意してください。

フラッシュを連続して発光させると発光部が熱くなりますので、必要以上に連続してフラッシュを発光させないでください。

ファインダーから直接太陽や強い光を見ないでください。

視力障害の原因にもなりますので、乳幼児の目の近くでフラッシュを発光させないでください。

事故を起こす原因にもなりますので、運転者などに向かってフラッシュを発光 しないでください。

砂浜やホコリの多いところ(工事現場等)では、砂やホコリがカメラにつかないよう十分に注意してください。

密閉した自動車の中や海辺、浴室など、異常に温度の上がるところや湿度の高いところにカメラを長時間放置しないでください。

ACアダプター(別売り)は、必ずカメラの電源が切れている状態で接続してください。

液晶モニターや液晶パネルに太陽の光やライトが当たると、白っぽくなり見えにくくなることがあります。

液晶モニターや液晶パネルには、一部に常時点灯、あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。また、液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、 故障ではありません。

カードカバーや端子カバー、および電池ぶたを無理に引っぱらないでください。

カードカバーや端子カバー、および電池ぶたを持ってカメラを持ち上げないでください。

レンズバリアを押さえたまま、電源を入れないでください。

カメラを持ち運ぶときは、レンズや液晶モニターをぶつけないよう十分に注意してください。

温度変化の激しいところでは、ボディーやレンズの内外に水滴が生じる結露という現象が発生し、作動不良などを起こすことがあります。このようなときは、一度カメラをビニール袋かバッグに入れ、できるだけ温度変化をゆるやかにし、温度差が少なくなってから取り出すようにしてください。

結露は次のようなときに発生します

- ・本機を寒いところから急に暖かいところに移動したとき
- ・湿気の多いとき
- ・暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷房が直接あたるとき

お手入れと保管についてのご注意

お手入れ

レンズに指紋や汚れがつくと、画質が悪くなることがありますので、ご注意ください。

レンズにゴミや汚れがついたときは、直接手を触れず市販のブロアーで吹き飛ばすか、柔らかい布で軽くふき取ってください。

海辺や薬品を使う場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。

万一カメラの具合が悪いときは、リコー修理受付センターにご相談ください。 このカメラには高電圧回路があります。危険ですから絶対にご自分で分解しないでください。

シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

液晶モニターや液晶パネルの表面は、傷つきやすいので、かたい物でこすったりしないでください。

液晶モニターや液晶パネルの表面は、薄めた中性洗剤を柔らかい布にひたし、かたく絞ってから拭き取り、乾いた布で水分を拭き取ってください。 乾電池、ACアダプターを取り外して、お手入れしてください。

保管について

次のような場所での保管は、カメラの故障の原因になりますので避けてください。 高温多湿、または湿度、温度変化の激しい場所

砂、ほこり、ちりの多い場所

振動の激しいところ

防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品などに長時間接触するところ強い磁場の発生するところ(モニター、トランス磁石のそばなど)

故障かなと思う前に

修理にお出しになる前に、もう一度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、リコー修理受付センターにお問い合わせください。

電源について

症	原因	処 置	参照ページ
	電池がセットされていない。または 消耗している。	電池を正しくセットする。または新しい 電池と交換する。	P.25
	ACアダプターが正しく接続されていない。	正しく接続し直す。	P.29
	カードカバーが開いている。	カードカバーを閉じてから、電源を再投 入する。	P.32
電源が途中で切れる。	何の操作もしないで放置したので、 オートパワーオフが働いた。	電源の再投入を行う。	P.41
	電池が消耗している。	新しい電池と交換する。	P.25
電池の消耗が早い。	温度が極端に低いところや高いとこ ろで使用している。	-	-
	暗い屋内などの撮影で、フラッシュ 発光回数が多い。	-	-

撮影・再生について

症 状	原 因	処 置	参照ページ
		電池を正しくセットする。または新しい	P.25
押しても撮影でき		電池と交換する。	
ない。		電源を入れ、モードダイヤルを [🗖]	P.41
		に合わせる。	
	レリーズボタンを押し切っていない	レリーズボタンを押し切る。	P.48
	(半押し状態)。		
		スマートメディアをフォーマットする。	P.33
	れていない。		
	スマートメディアに空き容量がない。	不要なファイルを削除するか、新しいス	-
		マートメディアをセットする。	P.93
	内蔵メモリーに空き容量がない。	不要なファイルを削除する。	P.93
	スマートメディアの寿命。	新しいスマートメディアをセットする。	P.32
	カードカバーが開いている。	カードカバーをしっかり閉じる。	P.32
	セルフタイマー撮影になっている。	セルフタイマーボタンを押して、セルフ	P.59
		タイマー撮影を解除する。	
	フラッシュが充電中。	フラッシュランプの点滅が終了するまで待つ。	P.48
	スマートメディアの接触面が汚れている。	乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。	P.31
撮影画像を確認できない。	画像確認時間が短い。	画像確認時間を長くする。	P.106
液晶モニターに映	液晶モニターの画面表示がOFFにな	DISPLAYボタンを押して切り替える。ま	P.41
らない。	っている。	たはLCD初期設定をONにする。	P.107
	ビデオ入出力スイッチがINになっている。	ビデオ入出力スイッチをOUTにする。	P.75
	ビデオ方式がPAL設定で、ビデオケーブ	ビデオ方式をNTSCに設定するか、ビデオケ	P.105
	ルをさした状態になっている。	ーブルを抜く。	
オートフォーカス	レンズが汚れている。	レンズをきれいにする。	-
なのにピントが合	被写体が撮影範囲枠の中央にない。	フォーカスロックで撮影する。	P.60
わない。	ピントの合いにくい被写体である。	フォーカスロック、またはMFなどで撮影	P.60
		する。	P.61

症 状	原 因	処 置	参照ページ
しない。またはフ	文字モードになっている。	記録メニューで、記録モードを速写モー ドまたは静止画モードに切り替える。	P.44
ラッシュの充電が できない。	フラッシュが発光禁止モードになって いる。	フラッシュボタンを押して、発光禁止モー ドを解除する。	P.53
	ホワイトバランスモードがオートモー ド以外になっている。	記録メニューで、ホワイトバランスをオー トモードに切り替える。	P.57
	電池が消耗している。	新しい電池と交換する。	P.25
フラッシュが発光したのに画像が暗い。	被写体までの距離が望遠時に約3.0m 以上、広角時に約3.4m以上離れてい る。		P.52
画像が明るすぎる。	被写体までの距離が近すぎる。	フラッシュの発光を禁止する。	P.53
	露出がオーバーしている。	記録メニューで露出補正を行う。	P.55
	輝度調整がおかしい。	輝度調整つまみを左右にまわし、明るさ を調整する。	P.37
画像が暗すぎる。	暗いところを発光禁止モードで撮影 している。	フラッシュボタンを押して、発光禁止モ ードを解除する。	P.53
	露出が不足している。	記録メニューで露出補正を行う。	P.55
	輝度調整がおかしい。	輝度調整つまみを左右にまわし、明るさを調整する。	P.37
画像が自然な色合いにならない。	オートホワイトバランスの調整しに くい状況で撮影した。	被写体に白色系のものを入れて撮影する。またはフラッシュ撮影やオートモード以外のホワイトバランスを使用する。	P.53 P.57
日付などの記録情報が表示されない。		ENTERボタンを押して表示を切り替える。	P.50
	再生モードになっていない。	モードダイヤルを[▶]に合わせる。	P.78
たは再生画面が出ない。	再生元が違う。	CARD/INボタンを押して、再生元を切り 替える。	P.78
	スマートメディアがセットされてい ない。または画像が記録されていな いスマートメディアをセットした。	記録済みのスマートメディアをセットす る。	P.32
	ートメディアを再生した。	本機でフォーマットし、記録したスマートメディアをセットする。	P.32
	正常に記録されていないスマートメ ディアを再生した。	正常に記録されているスマートメディア をセットする。	P.32
	本機で再生できない形式のファイル が記録されている。		P.74
	カードカバーが開いている。	カードカバーをしっかり閉じる。	P.32
	ビデオ接続ケーブルが正しく接続されていない。		P.75
		雑音を発生させている機器から離す。	- D 04
	いる。	乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取 る。	P.31
	いる。	ビデオ入出力スイッチをOUTにする。 	P.75
きれいに再生でき ない。	ある。	内蔵メモリー内の必要なファイルをスマートメディアにコピーしてから、内蔵メモリーをフォーマットします。	P.83 P.103
	使用中のスマートメディアに異常がある。	記録済みの別のスマートメディアを再生して異常がなければカメラは正常です。 スマートメディアに異常が考えられます ので、そのカードを使用しないでください。	-
画面が消えた。	電池が消耗している。	新しい電池と交換する。	P.25
	オートパワーオフが働いた。	再び電源を入れる。	P.41

症	原 因	処 置	参照ページ
リモコン (別売り) が働かない。	カメラのリモコン受信部とリモコン の送信部の間に障害物がある。	障害物を取り除く。 * リモコン受信部は、レンズの右側にあ ります。	-
	リモコン受信部または送信部が汚れ ている。	きれいにする。	-
	リモコンのリチウム電池が消耗している。	新しいリチウム電池 (CR2032) に交換 する。	-
	オートフォーカス範囲と周囲の明る さが異なるとき、または暗い所。	故障ではありません。	-
縦に尾を引いた画 像になる。	明るい被写体を写したときに起こる 現象。スミア現象という。	故障ではありません。	-

その他

症	原	処 置	参照ページ
スマートメディア が入らない。	指定以外のスマートメディアがセットされている。	指定のスマートメディアをセットする。	P.32
	スマートメディアの挿入方向が違う。	正しくセットする。	P.32
	電池が消耗している。	新しい電池と交換する。	P.25
スイッチを操作しても作動しない。	カメラの誤作動。	一度電源を切り、再度電源を入れてください。モードダイヤルを[♪]、または[♪]にします。それでも作動しない場合、次の操作を行いリセットします。 1.カメラ本体の電池を一度取り外し、電源スイッチをスライドしてから再度セットする。 2.再び操作する。	-
日付が正しくな い。	正しい日付・時刻がセットされてい ない。	正しい日付・時刻をセットする。	P.35
セットした日付が 消えてしまった。	電池を抜いてしまった。	乾電池を取り外して約3分経過すると、 日付がリセットされます。再度、設定し てください。	P.35
	消去モードになっていない。	モードダイヤルを[🖆]に合わせる。	P.93
きない。または、 スマートメディア	1 2 7073 MA 3 10 C 0 1 G 8	7	P.31
のフォーマットが できない。	プロテクトまたはシークレットが設 定されている。	再生メニューで、プロテクトまたはシークレットの設定を解除する。	P.82 P.89
	電源を切った。またはオートパワーオフが働いた。		P.101
ドが変わってしま った。		もう一度モードを設定する。	P.100
オートパワーオフ が働かない。	オートパワーオフが働かないように 設定した。		P.101
	ACアダプターを使用している (ACアダプター使用時は、オート パワーオフは働きません)。		-
ブザー音が鳴らな い。	消音が設定されている。	SET UPメニューで、ブザー音の設定 をONにする。	P.100
テレビに映らな い。	ビデオ入出力スイッチがINになって いる。	ビデオ入出力スイッチをOUTにする。	P.75
	テレビ方式の設定が間違っている。		P.105
	出力先のビデオ入出力スイッチの設 定が間違っている。	出力先のビデオ入出力スイッチが正しい か確認する。	-

海外旅行にお持ちになる方へ

別売りの AC アダプター(型名: AC-3) について

- ・交流 100V ~ 240V、50Hz/60Hz の広範囲な電源でお使いいただけます。
- ・電源コンセントの形状が異なる国では、使用先の国の電源コンセントに あった変換アダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねのうえ、ご用意 ください。

保証書について

- ・このデジタルカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。
- ・外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

再生等で現地のテレビを使用する場合

- ・映像入力端子付きのテレビ(またはモニター)で再生することができます。 付属のビデオ接続ケーブルをご使用ください。
- ・本機では、テレビ方式はNTSCとPALに対応しています。現地のテレビ環境にあわせて、カメラのビデオ方式を切り替えてご使用ください。 P.105 「ビデオ方式を変更する」
- ・海外へお出かけの際は、テレビ方式をご確認の上、ご使用ください。

アフターサービスについて

- 1.本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理いたしますので、お買い上げの販売店かリコー修理受付センターにお申し出ください。なお、リコー修理受付センターにご持参いただくに際しての諸費用はお客様にご負担願います。
- 2. つぎの場合は上記保証期間内でも無料修理の対象にはなりません。
 - ①使用説明書に記載されている使用方法と異なる使用による故障。
 - ② 使用説明書に記載されている当社指定の修理取り扱い所以外で行われた修理、改造、分解掃除等による故障。
 - ③ 火災、天災、地変等による故障。
 - ④ 保管上の不備(高温多湿や防虫剤の入った場所での保管、電池等の液漏等、 カビ発生等)による故障。
 - ⑤ 浸(冠)水、飲物(ジュース、酒類等)かぶり、砂(泥)入り、ショック、 落下等による故障。
- 3.ご購入日から満1年間経過した後は、本製品に関する修理は有償修理とさせていただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましては、お客様のご負担とさせていただきます。
- 4.保証書の添付のない場合や、販売店名、ご購入年月日の記入がない場合なら びに記載事項を訂正された場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただ きます。
- 5.保証期間内であっても、本製品について各部点検、精密検査等を特別に依頼 された場合には、別途実費をお客様にご負担いただきます。
- 6.保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップ等の付属品類および本製品に付帯している消耗品類(電池類)は保証の対象となりません。
- 7.無償修理期間中であると否とにかかわらず、本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および得べかりし利益の損失)等については補償いたしかねます。
- 8.保証書は日本国内においてのみ有効です。
- *以上の保証規定は無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- *以上の保証規定は本製品に関する保証書にも 同様の趣旨で記載されています。
- 9. 本製品の補修用性能部品(機能、性能を維持するために不可欠な部品)は、7年を目安に保有しております。なお、期間後であっても修理可能の場合もありますので、お買い上げの販売店かりコー修理受付センターにお問い合せください。
- 10.浸(冠)水、砂(泥)入り、強度の衝撃、落下等で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの等は修理できない場合もあります。ご了承ください。



- (補足)・修理にお出しになる前に、電池の消耗のチェックと使用説明書の再読 (ご使用方法の再確認)をお願いいたします。
 - ・修理箇所によっては修理に日数がかかる場合もございますので、修理に は余裕を持ってお出しください。
 - ・修理にお出しになる際は、故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申 し出ください。
 - ・修理にお出しになる際は、修理に直接関係のない付属品類は添付しない でください。
 - ・大事な記録(結婚式や海外旅行等)を撮影されるときには、前もってテ スト撮影をしてカメラの調子をご確認くださるとともに、使用説明書や 予備の電池の携帯等をお勧めいたします。

主な仕様

総合

ビデオ信号方式 : NTSC 方式、PAL 方式

電源電圧 : BATT 6V : 外部 5V

外形寸法 : 131.1mm(幅) x 68.8mm(高さ) x 54.0mm(奥行き)

質量: 本体 約350g(バッテリー別)

使用温度範囲 : 0°C ~ 40°C 使用湿度範囲 : 85%以下 保存温度範囲 : -20°C ~ 60°C

カメラ部

使用撮像素子 : 231 万画素 (有効 216 万画素) レンズ : ズームレンズ F:3.2 ~ F:3.7

・焦点距離 : f:8 ~ 24mm (35mm 換算 38 ~ 114mm)

・最短撮影距離 : 約4.0cm(広角時)

ファインダー

・タイプ: 実像式

・倍率 : 望遠 0.35、標準 0.57、広角 1.00

・視度補正 : なし ・視度 : -1dpt

モニター表示部

・画面サイズ : 1.8型

・駆動方式 : TFT アクティブマトリックス方式

・画素数:約11万画素

ホワイトバランス : オート/固定(屋外、曇天、白熱灯、蛍光灯)

露出調節

・測光感度分布 : 中央重点

・露出記憶機構 : 自動逆光補正あり

:マニュアル露出補正 ± 2.0EV (0.5EV ステップ)

・測光方式 : TTL CCD 測光式

・フラッシュ A E : あり(日中シンクロ あり)

・シャッター : 1 ~ 1/500・最小絞り : F15.0 ~ F17.2・ISO 感度 : ISO 約 100 相当

距離調節

· AF 方式 : TTL·CCDAF 方式 · AF 測距範囲 : 約 4.0cm (広角) ~

内蔵フラッシュ

・方式 : オート

・撮影距離 : 約 0.4m ~ 3.0m (望遠)

:約 0.4m ~ 3.4m (広角)

・動作モード : OFF/ON (強制発光、スローシンクロ)/AUTO/赤目

・外付フラッシュソケット : あり(JIS B7102 準拠)

画像データ録再部

画素数: 1792 x 1200、896 x 600、640 x 480

ファイルフォーマット : JPEG (Exif2.1)

カメラファイルシステム規格 : DCF DCFはJEIDAで標準化された『(Desigin rule for

Camera File system)』規格の略称です。

圧縮方式: JPEG ベースライン方式準拠

画像サイズ

 • 1792 × 1200
 : F;約 813KB/画面、N;約 410KB/画面、E;約 246KB/画面

 • 896 × 600
 : F;約 276KB/画面、N;約 141KB/画面、E;約 74KB/画面

 • 640 × 480
 : F;約 157KB/画面、N;約 82KB/画面、E;約 45KB/画面

入出力端子

電源入力 : 5V (AC アダプター) ビデオ出力/入力 : 1.0 Vp-p (75)

RS-232C/AUX/USB : 専用

ボディー

三脚ネジ : あり (1/4-20UNC)

: 長さ 5.7mm 以下

電源

本体バッテリー

・電池種類 : 単3形アルカリ電池

: 単3形ニッケル水素電池

: 単3形ニッケルカドミウム電池

: 単3形リチウム電池

・雷圧 : 6V (1.5V × 4 本: 電池)

デート保持時間 : 約3分

オートパワーオフ : OFF/約1、3、5分以上未使用時

内蔵メモリー

· 容量 : 8 MB

記録再生可能なメモリカードの種類

メモリ種類 : スマートメディア

·容量: 2MB、4MB、8MB、16MB、32MB、64MB

・動作電圧 : 3.3V

記録枚数について

スマートメディアの容量別、画質モード別の記録可能枚数の目安は、次のとおり です。

種類	画像サイズ	画質 モード	記録可能枚数
		F	約 2枚
	1800 × 1200	N	約 4枚
		Е	約 7枚
		F	約 7枚
2MB	900 × 600	N	約 14枚
		Е	約 26枚
		F	約 12枚
	640 × 480	N	約 23枚
		Е	約 41枚
		F	約 4枚
	1800 × 1200	N	約 9枚
		Е	約 15枚
		F	約 14枚
4MB	900 × 600	N	約 27枚
		Е	約 49枚
		F	約 24枚
	640 × 480	N	約 45枚
		Е	約 82枚
		F	約 9枚
	1800 × 1200	N	約 19枚
		Е	約 32枚
		F	約 29枚
8MB	900 × 600	N	約 55枚
		Е	約 99枚
		F	約 49枚
	640 × 480	N	約 90枚
		Е	約 165枚

種類	画像サイズ	画質 モ ー ド	記録可能枚数
			約 19枚
	1800 × 1200	N	約 38枚
		Е	約 62枚
		F	約 58枚
16MB	900 × 600	Ν	約 110枚
		Е	約 199枚
		F	約 99枚
	640 × 480	Ν	約 166枚
		Е	約 332枚
		F	約 39枚
	1800 × 1200	N	約 76枚
		Е	約 124枚
		F	約 117枚
32MB	900 × 600	N	約 221枚
		Е	約 399枚
		F	約 199枚
	640 × 480	Ν	約 332枚
		Е	約 665枚
		F	約 79枚
	1800 × 1200	N	約 153枚
		Е	約 249枚
		F	約 235枚
64MB	900 × 600	N	約 443枚
		Е	約 799枚
		F	約 399枚
	640 × 480		約 665枚
		Е	約1331枚



- 〈補足〉・640 × 480 は、デジタルズーム時の画像サイズです。
 - ・内蔵メモリーは8 MBのスマートメディアと同じです。

リコー修理受付センター

■リコー修理受付センター



0120-053956

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く) 取扱商品:リコーデジタルカメラ(全機種)

万一、本製品がご使用中に故障した場合は、下記のサービスメニューからお客様がご希望のサービス方法をお選びいただき、記載されている修理受付センターまでお申し込みください。

- *本製品の保証書に記載された保障期間内は、無料修理となりますが、保証書裏面の保障規定第 2項の記載に該当する場合は、保障の対象にはなりません。
- *各サービスメニューの対象は、製品本体のみとさせていただきます。
- *本サービスは、日本国内のみ有効です。
- (1) たくはいサービス 着払い宅配便にてお送りいただくサービスです。

リコー修理受付センターにお電話でお申し込みいただきますと、その日の内に梱 包材料および送り先を印刷した着払い伝票をお送りします。

(2)ひきとりサービス - 訪問、お預かりサービスです。

リコー修理受付センターにお電話でお申し込みいただきますと、運送業者がお客様のご自宅 (事務所)に訪問し、本製品を梱包してお預かりします。

(3)こうかんサービス - 同一機種との訪問、交換サービスです。

本サービスは、本製品を連続してご使用になっていて、修理のためにお預かりできないお客様に最適です。リコー修理受付センターにお電話でお申し込みいただきますと、お使いの機種と同じ機種を運送業者が持参し、交換します。 *本サービスは、保証書記載の保障期間終了後に有効になります。

(4) もちこみサービス - サービスステーションへご持参していただくサービスです。 お買い上げの販売店、または製品に同梱されている『リコー製品サービス相談窓口』 に記載されている最寄りのサービスステーションにお持ちいただいた場合でも修理 を受付いたします。修理期間、料金は、お持ちいただいた際にお尋ねください。

時間帯指定サービス

(1)~(3)までの各サービスで、修理完成品の配達日の時間帯指定ができます。時間帯は10:00~20:00までの間で、時間帯区切りは2時間です。

1)10:00 ~ 12:00

②12:00 ~ 14:00

(3)14:00 ~ 16:00

416:00 ~ 18:00

(5)18:00 ~ 20:00

*リコー修理受付センターへご連絡の際、お申し込みください。

128

リコーお客様相談室

雷話番号をかけ間違えないようにご注意ください。

お客様相談室

弊社製品に関する要望、その他お困りの点がござい ましたら、「お客様相談室」にご連絡ください。



ত্তি 0120-000475 FAX 0120-479417

この電話は東京都港区のリコー本社でお受けいたします。 受付時間:9~17時(土、日、祝日を除く)

インターネット/パソコン通信でもデジタルカメラの情報提供やご質問をお受け しています。


インターネット

http://www.ricoh.co.jp/dc/index.html

GO FRICOH NIFTYSERVE コマンド

札幌支店	札幌市北区北七条西4丁目12番地(ニッセイMKビル)〒060-0807.	2 011 (700) 5551
仙台支店	仙台市宮城野区榴岡 3-7-35(安田火災仙台ビル) 〒 983-0852.	1 022(292) 2025
関東支店	大宮市仲町 2-60(仲町川鍋ビル) 〒 330-0845	3 048(645) 1011
東京支店	東京都中央区銀座 6-14-6(リコー三愛ビル) 〒 104-8155	3 03 (3543) 5111
名古屋支店	名古屋市中区丸の内 2-20-19(名古屋東京海上ビル) 〒 460-0002	2 052(201) 8211
大阪支店	吹田市江の木町 34-5(リコービル) 〒 564-0053	1 06 (6337) 1161
広島支店	広島市中区東平塚町 4-21(リコー三愛ビル) 〒 730-0025	1 082(243) 2101
福岡支店	福岡市博多区博多駅東 2-1-1(福岡リコー近鉄ビル) 〒 812-0013	3 092(441) 8731
MA事業部	東京都中央区銀座 6-14-6(リコー三愛ビル) 〒 104-8155	3 03 (3543) 5111





株式会社リコー

東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544 Tel:(03)3479-3111(代表)

1999年10月 L2101543C